

Cloud Core Router 1016G series

The CCR1016 is a high performance ethernet router.

First use

The device comes preinstalled with RouterOS and is ready to use. Device is compatible with RouterOS v6.30 and newer, if your device comes preinstalled with an earlier version, please upgrade before using it.

The Ethernet ports 1 has a default IP address for connecting: **192.168.88.1** username is **admin** and there is **no password**. Please connect with your web browser to this IP address and choose Webfig to configure it. The device doesn't have any other configuration applied by default, please connect to it, and set up WAN IP addresses, user password, firewall etc.

See this page for connection and configuration guides: <http://wiki.mikrotik.com/wiki/Category:Manual>

Powering

The device accepts powering through a IEC C14 standard connector and supports both 110/220V

Extension Slots and Ports

- Twelve 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X
- Two SODIMM DDR3 slots, 2x 1GB 10600 modules installed
- microUSB port type AB
- RS232 serial console port, The serial port is set by default to 115200bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity

The Ether12 port accepts Etherboot/Netinstall for reinstalling RouterOS.

Resetting the device

In case you wish to return the device to its original configuration, you can use the RESET button. Hold this button during boot time until LED lights start flashing, then release the button to **reset RouterOS configuration**. You can use this procedure if you have forgotten the password to access the device, or simply wish to return the unit to its default configuration state.

Buttons and Jumpers

The reset button has the following two functions:

- Hold this button during boot time until LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds)
- Keep holding the button until until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers on port 8 (total 15 seconds)

Operating System Support

Currently tested operating system is MikroTik RouterOS (starting from version 6.30).

Safety Notice

Electric shock hazard. This equipment is to be serviced by trained personnel only.





CE Declaration of Conformity

Full Declaration of Conformity (DoC) may be obtained by visiting this web page:

<http://routerboard.com/doc/>

[EN] English	Hereby, MIKROTIKS SIA declares that this Cloud Core Router is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
[BG] Bulgarian	С настоящето, MIKROTIKS SIA декларира, че Cloud Core Router е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
[CZ] Czech	MIKROTIKS SIA tímto prohlašuje, že Cloud Core Router splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES.
[DK] Danish	Undertegnede MIKROTIKS SIA erklærer herved, at følgende udstyr Cloud Core Router overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
[DE] German	Hiermit erklärt MIKROTIKS SIA dass sich das Gerät Cloud Core Router in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab MIKROTIKS SIA seadme Cloud Core Router vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MIKROTIKS SIA ΔΗΛΩΝΕΙ OTI Cloud Core Router ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΟΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK
[ES] Spanish	Por la presente, MIKROTIKS SIA declara que este Cloud Core Router cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
[IT] Italian	Con la presente MIKROTIKS SIA dichiara che questo Cloud Core Router è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
[LV] Latvian	Ar šo MIKROTIKS SIA deklarē, ka Cloud Core Router atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un cītiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Lithuanian	Siuo MIKROTIKS SIA deklaruojा, kad šis Cloud Core Router atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas
[HU] Hungarian	A MIKROTIKS SIA ezzenel kijelenti, hogy a Cloud Core Router típusú beren-dezés teljesít az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart MIKROTIKS SIA dat het toestel Cloud Core Router in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalen-gen van richtlijn 1999/5/EG.
[PL] Polish	Niniejszym MIKROTIKS SIA deklaruje że Cloud Core Router jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
[PT] Portuguese	Eu, MIKROTIKS SIA declaro que o Cloud Core Router cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
[RO] Romanian	Prin prezența, MIKROTIKS SIA declară că aparatul Cloud Core Router este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE..
[SK] Slovak	MIKROTIKS SIA týmto vyhlasuje, že Cloud Core Router splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
[SI] Slovenian	MIKROTIKS SIA izjavlja, da je ta Cloud Core Router v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
[FI] Finish	MIKROTIKS SIA vakuuttaa täten että Cloud Core Router tyypipäte on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[SE] Swedish	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
[NO] Norwegian	MIKROTIKS SIA Erklærer herved at Cloud Core Router er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EE.

EN. Instruction manual: Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.88.1 in your web browser, to configure it. More information on <http://wiki.mikrotik.com>

BG. Инструкция: Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.88.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <http://wiki.mikrotik.com>

CZ. Návod k použití: Připojte napájecí adaptér k zapnutému přístroji. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <http://wiki.mikrotik.com>

DK. Instruktionsbog: Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <http://wiki.mikrotik.com>

FR. Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.88.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <http://wiki.mikrotik.com>

DE.

Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.88.1 in einem Web-Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <http://wiki.mikrotik.com>

EE. Kasutusjuhend: Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.88.1 veeblehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <http://wiki.mikrotik.com>

ES. Manual de instrucciones: Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.88.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <http://wiki.mikrotik.com>

IT. Manuale di istruzioni: Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <http://wiki.mikrotik.com>

LV. Lietošanas instrukcija:

Pievienojiet Strāvas adapteri, lai iestēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <http://wiki.mikrotik.com>

LT. Naudojimosi instrukcija: Prilyginkite maitinimo adaptorių įjunkite įrenginį. Į interneto naršykę

192.168.88.1 Atidarykite galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <http://wiki.mikrotik.com>

HU. Használati utasítás: Csatlakoztassa a hálózati adaptort a készülék bekapsolásához. Megnyitása 192.168.88.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <http://wiki.mikrotik.com>

NL. Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.88.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <http://wiki.mikrotik.com>

PL. Instrukcja obsługi: Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie. Więcej informacji w

<http://wiki.mikrotik.com>

PT. Manual de instruções: Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.88.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <http://wiki.mikrotik.com>

RO. Instructiuni de utilizare : Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.88.1 într-un browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <http://wiki.mikrotik.com>

SK. Návod na použitie: Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom

prehľadu pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <http://wiki.mikrotik.com>

ST. Navodila: Priključite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastaviti izdelek. Več informacij v <http://wiki.mikrotik.com>

FI. Käyttöohje: Kytke virtaalähde pääälle laitteeseen. Avaa 192.168.88.1 selaimen määrittää tuotteen. Lisää tietoa <http://wiki.mikrotik.com>

SE. Instruktionsmanual: Anslut nätagtadern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på

<http://wiki.mikrotik.com>

NO. Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å

konfigurere produktet. Mer informasjon på <http://wiki.mikrotik.com>

GR. εγχειρίδιο οδηγιών: Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να

ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.88.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν. Περισσότερες

πληροφορίες στο <http://wiki.mikrotik.com>